# Настройки смартфона для открытия шлагбаума по Bluetooth

в приложении PALGate (PAL-ES)

(актуально для контроллеров PAL-ES, приложение ≥ v2.7)

## Android 12 и выше

#### 1. Расположение

Настройки  $\rightarrow$  Приложения  $\rightarrow$  PALGate  $\rightarrow$  Pазрешения  $\rightarrow$  Расположение  $\rightarrow$  <u>Разрешить всё время</u> (Bluetooth Low Energy требует точного местоположения)

#### 2. Bluetooth

 $ext{Настройки} o \Pi$ риложения o  $ext{PALGate} o$   $ext{Paspemenus} o$   $ext{Bluetooth} o$   $ext{Paspements}$ 

3. Bluetooth / Параметры сканирования (появилось в Android 12+)

Настройки  $\to$  Приложения  $\to$  PALGate  $\to$  Paspeшeния  $\to$  Bluetooth  $\to$  Дополнительно  $\to$  Paspeшить сканирование

4. Физическая активность (иногда «Датчики движения»)

Настройки  $\to$  Приложения  $\to$  PALGate  $\to$  Разрешения  $\to$  Физическая активность  $\to$  Разрешить (нужно для авто-активации BLE при приближении к шлагбауму)

## 5. Энергосбережение

- Выключите «Энергосбережение» и «Адаптивное энергосбережение» (Samsung, Xiaomi и др.)
- Настройки  $\rightarrow$  Батарея  $\rightarrow$  PALGate  $\rightarrow$  He оптимизировать

#### 6. Автозапуск / фон

Настройки  $\rightarrow$  Приложения  $\rightarrow$  PALGate  $\rightarrow$  Автозапуск  $\rightarrow$  Разрешить Настройки  $\rightarrow$  Приложения  $\rightarrow$  PALGate  $\rightarrow$  Фоновая активность  $\rightarrow$  Разрешить

## iOS 15 и выше

#### 1. Bluetooth

Настройки → Bluetooth → Разрешить для PALGate → Включено

#### 2. Местоположение

Настройки → Конфиденциальность → Местоположение → PALGate → При использовании прило

#### 3. Энергосбережение

Настройки → Батарея → Энергосбережение → Выключить во время проезда

### 4. Фоновое обновление

Настройки → Общие → Фоновое обновление → PALGate → Включить

# Общие шаги для первого подключения

- 1. Убедитесь, что Bluetooth и Геолокация активны, режим «В самолёте» выключен.
- **2.** Откройте PALGate  $\rightarrow$  вкладка «Bluetooth»  $\rightarrow$  «Поиск».
- **3.** Выберите устройство «PAL-ES-XXXX» → «Соединить» (PIN: 0000 или 1234, если запросит).
- **4.** Статус должен смениться на «Подключено» контроллер запоминает телефон.

# Как открывать в дальнейшем

- Подъезжайте на 5-8 м к шлагбауму.
- В приложении нажмите кнопку «Ореп».
- Если не срабатывает обновите список BLE (потянуть вниз) и нажмите «Ореп» вручную.

# Если не видит / не соединяется

- Перезагрузите Bluetooth (выключить → включить).
- «Забыть» устройство «РАL-ES-XXXX» и добавьте заново.
- Отключите активный VPN/прокси некоторые блокируют локальный BLE-трафик.